

Informacje producenta

- Nazwa producenta: räder GmbH
- Adres producenta : Kornharpener Straße 126, 44791 Bochum, www.raeder.de
- Kontakt (e-mail, telefon) : info@raeder.de / 0234 95987-0
- Zastrzeżony znak towarowy : räder

Instrukcja obsługi i zasady bezpieczeństwa:

Instrukcja montażu

- Rozpakowanie:
Ostrożnie usuń wszystkie materiały opakowaniowe, aby nie uszkodzić powierzchni figurki. Zwróć szczególną uwagę na delikatne części, takie jak delikatne detale i wykończenia.
- Organizować coś:
 - Umieść figurkę na stabilnej i płaskiej powierzchni, która bezpiecznie utrzyma ciężar figurki. Umieść figurkę z dala od krawędzi, z których mogłaby spaść.
 - Unikaj nierównych, śliskich lub niestabilnych powierzchni, aby zminimalizować ryzyko upadku lub uszkodzenia. Przechowuj je w stabilnym miejscu, z dala od obszarów o dużym natężeniu ruchu, aby uniknąć przypadkowych uderzeń.

Instrukcja użycia

- Figurka została zaprojektowana przede wszystkim jako element dekoracji wnętrz i powinna być używana wyłącznie w tym celu.
- Aby zapobiec deformacji, pękaniu lub odbarwieniu, należy unikać kontaktu figurki z gorącymi przedmiotami lub bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Trzymaj figurkę z dala od otwartego ognia, bezpośredniego źródła ciepła i nadmiernego nasłonecznienia

Aby uniknąć uszkodzenia powierzchni lub konstrukcji.

- Uwaga: figurka nie jest zabawką i nie jest przeznaczona dla dzieci . Trzymaj figurkę poza zasięgiem dzieci i zwierząt, aby uniknąć obrażeń, wypadków lub uszkodzeń.
- Unikaj umieszczania nadmiernego ciężaru na figurce lub umieszczania na niej ciężkich przedmiotów, ponieważ może to zagrazić jej konstrukcji.
- Trzymaj figurkę poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych, ponieważ jest delikatna i może spowodować obrażenia w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z nią.
- Aby zminimalizować ryzyko dalszych uszkodzeń lub obrażeń, nie używaj figurki, jeśli ma widoczne pęknięcia lub inne uszkodzenia.

Zalecenia dotyczące czyszczenia i pielęgnacji

- Czyszczenie:
Delikatnie wyczyść figurkę miękką, suchą lub lekko zwilżoną szmatką, aby usunąć kurz i brud. Unikaj agresywnych środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię.

- **Pielęgnacja:**
W przypadku delikatnych powierzchni lub delikatnych detali można użyć miękkiej szczoteczki do usunięcia kurzu z trudno dostępnych miejsc.
- **Unikanie wilgoci:**
Nie narażaj figury na działanie nadmiernej wilgoci, aby uniknąć uszkodzenia materiału. Jeżeli figurka przypadkowo zamoczy się, należy ją dokładnie wysuszyć miękką ściereczką.